

2.4 - Prüfen, ob Pedalwege frei sind

1) Wo zu finden?

- **Pedale:** im Fahrerfußraum – Kupplung links, Bremse in der Mitte, Gaspedal rechts (modellabhängig).
 - Bei Traktoren oft zwei getrennte Bremspedale (links/rechts), die gekoppelt werden können/ müssen.
-

2) Wie kontrollieren?

1. Fahrzeug sichern (Motor aus, Feststellbremse).
 2. **Fußraum ansehen:** keine losen Gegenstände, Schmutz oder Werkzeuge dürfen im Bereich der Pedale liegen.
 3. Jedes Pedal einmal durchtreten:
 - Bewegung muss leichtgängig sein.
 - Kein Klemmen, kein Blockieren.
 4. Kontrollieren, ob Pedale nach dem Treten selbstständig zurückkehren.
-

3) Typische Fehler/Mängel

- Lose Gegenstände im Fußraum (z. B. Flaschen, Werkzeug, Schmutzklumpen).
 - Pedale klemmen, bewegen sich schwer oder blockieren.
 - Pedale kehren nicht vollständig in Ausgangsstellung zurück.
 - Pedalgummis abgenutzt oder rutschig.
-

4) Warten oder reparieren

- Fußraum regelmäßig reinigen, lose Gegenstände entfernen.
 - Defekte oder schwergängige Pedale in der Werkstatt prüfen lassen.
 - Abgenutzte Pedalgummis erneuern.
-

Prüfungskern – in einem Satz

„Ich prüfe, dass im Fußraum keine Gegenstände liegen und die Pedale frei, leichtgängig und vollständig bis zum Anschlag bewegt werden können und selbstständig zurückkommen.“

Optional: Kurz-Checkliste zum Abhaken

- Fußraum frei von Gegenständen
- Pedale leichtgängig und ohne Blockieren
- Pedale kehren selbstständig zurück
- Pedalgummis vorhanden und rutschfest

Nutzen & Kontrollintervall

Nutzen: Verhindert das Blockieren von Kupplung, Bremse oder Gas durch lose Gegenstände, sorgt für sichere Bedienung.

Empfehlung: Kontrolle **täglich vor Fahrtantritt**, besonders bei wechselnden Fahrern oder nach Arbeiten im Feld.

Revision #2

Created 2025-09-27 13:34:40 UTC by joachimeling

Updated 2025-09-28 18:32:30 UTC by joachimeling