

# Abfahrtskontrollkarten (1-10)

*Hinweis:* Durchgestrichene Punkte sind für den Traktor nicht relevant, bleiben zur Vollständigkeit sichtbar.

---

## Karte 1

- ~~1.1~~ Aufgaben vor Fahrtantritt am EG-Kontrollgerät
  - ~~2.1~~ Kontrolle des Standes der Bremsflüssigkeit
  - ~~3.1~~ Prüfen der Reifengröße anhand des Fahrzeugscheins
  - ~~4.2~~ Bremsleuchten, Kennzeichenbeleuchtung, Rückstrahler prüfen
  - ~~5.1~~ Sichtprüfung von Kühler und Kühlleitung, Kontrolle des Kühlflüssigkeitsstandes
  - ~~6.1~~ Warnleuchte (Funktion), Warndreieck, Warnweste (Vorhandensein)
  - ~~7.4~~ Funktionsprüfung der Verständigungsanlage (Lautstärke, Umschalten)
- 

## Karte 2

- ~~1.2~~ Bedienung der Schalter am EG-Kontrollgerät
  - ~~2.2~~ Prüfen der Druckwarneinrichtung
  - ~~3.2~~ Prüfen der Tragfähigkeit und der Höchstgeschwindigkeit der Reifen (Fahrzeugschein)
  - ~~4.3~~ Hupe, Lichthupe, Warnblinklicht, Seitenmarkierungsleuchten, Funktion prüfen
  - ~~5.1~~ Sichtprüfung von Kühler und Kühlleitungen, Kontrolle des Kühlflüssigkeitsstandes
  - ~~6.2~~ Unterlegkeile (Anzahl, Unterbringung)
  - ~~7.1~~ Überprüfung der Notausstiege und Nothämmer
- 

## Karte 3

- ~~1.3~~ Bedeutung der Kontrolllampen am EG-Kontrollgerät; Ausfall des Geräts
- ~~2.5~~ Sichtprüfung der Betriebs- und Feststellbremse
- ~~3.4~~ Sichtprüfung des Sitzes der Radmuttern
- ~~4.1~~ Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Umrissleuchten vorne, Funktion prüfen
- ~~5.2~~ Kontrolle des Motorölstandes
- ~~6.3~~ Verbandkasten
- ~~7.2~~ Erläutern/Demonstrieren: Glühlampe im Scheinwerfer wechseln

---

# Karte 4

- **1.4** Benennen der Symbole auf dem EG-Kontrollgerät
  - **2.4** Prüfen, ob Pedalwege frei sind
  - **3.3** Prüfen des Reifenzustandes / Reifendruckes (Profil, Beschädigung, Fremdkörper)
  - **4.3** Hupe, Lichthupe, Warnblinklicht, Seitenmarkierungsleuchten, Funktion prüfen
  - **5.3** Dichtheit der Kraftstoffanlage, Kraftstoffleitung, Kraftstoffvorrat prüfen
  - **6.1** Warnleuchte (Funktion), Warndreieck, Warnweste (Vorhandensein)
  - **7.5** Funktionsprüfung der Türbetätigungsanlage (auch von außen)
- 

# Karte 5

- **1.5** Schaublatt/Ausdruck EG-Kontrollgerät überprüfen
  - **2.3** Vorratsdruck aufbauen, Fahrbereitschaft feststellen
  - **3.5** Prüfen der Felgen auf Beschädigung
  - **4.1** Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Umrissleuchten vorne, Funktion prüfen
  - **5.4** Sichtprüfung des Antriebs von Nebenaggregaten (z. B. Lichtmaschine, Servo- und Wasserpumpe)
  - **6.6** Zustand der Scheiben und Spiegel (Sauberkeit, Beschädigung)
  - **7.3** Glühlampe in Brems-, Blink- oder Schlussleuchte wechseln (Demo)
- 

# Karte 6

- **1.6** Schaublatt ausfüllen / Abmelden am EG-Kontrollgerät (Fahrtende)
  - **2.3** Vorratsdruck aufbauen, Fahrbereitschaft feststellen
  - **3.6** Prüfung der Reserveradsicherung
  - **4.5** Kontrolllampen benennen oder Kontrollsystem aktivieren und an zwei Beispielen erläutern
  - **5.2** Kontrolle des Motorölstandes
  - **6.5** Sichtprüfung der Anhängerkupplung
  - **7.6** Absichern eines liegengelassenen Fahrzeugs (Demonstration)
- 

# Karte 7

- **1.1** Aufgaben vor Fahrtantritt am EG-Kontrollgerät

- **2.2** Prüfen der Druckwarneinrichtung
  - **3.8** Funktion der Lenkhilfe
  - **4.2** Bremsleuchten, Kennzeichenbeleuchtung, Rückstrahler prüfen
  - **5.4** Sichtprüfung des Antriebs von Nebenaggregaten (z. B. Lichtmaschine, Servo- und Wasserpumpe)
  - **6.4** Bordwände, Verschlüsse, Gepäckklappen, Ladeeinrichtung, Ladungssicherung (Zustandskontrolle)
  - **7.7** ~~Notbetätigung der Türen (Demonstration)~~
- 

## Karte 8

- **1.2** Bedienung der Schalter am EG-Kontrollgerät
  - **2.6** Wirkung des Lufttrockners bzw. Vorrat des Frostschutzmittels prüfen
  - **3.9** Lenkungsspiel prüfen
  - **4.4** Batterie (Anschlüsse, Befestigung) prüfen
  - **5.5** Flüssigkeitsvorrat in Scheiben- und Scheinwerferwaschanlage kontrollieren
  - **6.7** Plane / Spriegel (Zustand und Befestigung, frei von Wasser/Schnee/Eis)
  - **7.8** ~~Beschreibung der Handhabung des Feuerlöschers~~
- 

## Karte 9

- **1.4** Benennen der Symbole auf dem EG-Kontrollgerät
  - **2.5** Sichtprüfung der Betriebs- und Feststellbremse
  - **3.10** Ölstand der Servolenkung prüfen
  - **4.6** Schlussleuchten, Umrissleuchten hinten, Funktion prüfen
  - **5.6** Überprüfung der Scheibenwaschanlage und der Einstellung der Spritzdüsen
  - **6.6** Zustand der Scheiben und Spiegel (Sauberkeit, Beschädigung)
  - **7.9** ~~Kontrolle einer Sicherung bzw. Handhabung des Sicherungsautomaten~~
- 

## Karte 10

- **1.5** Schaublatt/Ausdruck EG-Kontrollgerät – Auswertung
- **2.4** Prüfen, ob Pedalwege frei sind
- **3.7** Sichtprüfung der Federung
- **4.5** Kontrolllampen benennen oder Kontrollsysteme aktivieren und an zwei Beispielen erläutern
- **5.7** Überprüfung der Zustandsanzeige für die Luftfilteranlage
- **6.2** Unterlegkeile (Anzahl, Unterbringung)

- **7.10** ~~Bedienung der Heizung und Lüftungsanlage~~

---

---

Revision #4

Created 2025-09-13 13:50:11 UTC by joachimeling

Updated 2025-09-29 19:44:01 UTC by joachimeling